

MAGIC TEACHER

INSTRUCTIONS FOR PLAYING WITH MAGIC TEACHER

1. Find MAGIC TEACHER under the sheets with questions and answers.
2. Set MAGIC TEACHER at the question socket with protruded mark at base of MAGIC TEACHER, lined up with the white arrow mark on rim of the question socket.
3. Twist MAGIC TEACHER until the cane points at the centre of the question of your choice.
4. Carefully lift and place MAGIC TEACHER in the center of the answer disc freely.
5. Watch MAGIC TEACHER giving the right answer magically.

ANWEISUNGEN UM MAGIC TEACHER ZU SPIELEN

1. MAGIC TEACHER findest du unter den Frage- und Antwortbögen.
2. Setze den MAGIC Fragesockel, mit dem Fuß die hervorstehende Markierung und in einer Linie mit dem weißen Pfeil auf dem Rand des Fragesockels.
3. Drehe den MAGIC TEACHER bis der Stock in die Mitte der Frage deiner Wahl weist.
4. Hebe den MAGIC TEACHER vorsichtig an und setze ihn frei in die Mitte der Antwortscheibe.
5. Und schau dann zu, wie der MAGIC TEACHER automatisch die richtige Antwort gibt.

INSTRUCCIONES PARA JUGAR CON MAGIC TEACHER

1. MAGIC TEACHER se encuentra debajo de las hojas de preguntas y respuestas.
2. Coloque el MAGIC TEACHER en el hueco de la pregunta con la marca saliente de la base de MAGIC TEACHER, alineada con la flecha blanca del borde del hueco.
3. Gire el MAGIC TEACHER hasta que el bastón señale al centro de la pregunta elegida.
4. Levante el MAGIC TEACHER con cuidado, colóquelo en el centro del disco de la respuesta y suéltelo.
5. Verá cómo MAGIC TEACHER le dará las respuestas por arte de magia.

SPELINSTRUCTIES VOOR MAGIC TEACHER

1. Neem MAGIC TEACHER uit de doos (onder de bladen met vragen en antwoorden).
2. Plaats MAGIC TEACHER op de vragensokkel zodat de uitpuilende markering op de voet van MAGIC TEACHER, tegen het witte pijltje op de rand van de vragensokkel staat.
3. Draai MAGIC TEACHER totdat de aanwijsstok naar het midden van de vraag van jouw keuze wijst.
4. Til MAGIC TEACHER voorzichtig op en plaats deze in het midden van de antwoordensokkel.
5. Kijk hoe MAGIC TEACHER op magische wijze het goede antwoord geeft.

INSTRUCTIONS POUR JOUER AVEC LE MAGIC TEACHER

1. Trouvez le MAGIC TEACHER sous les feuilles avec les questions et réponses.
2. Posez le MAGIC TEACHER sur le socle des questions, avec la marque qui dépasse de la base avec la flèche blanche sur le bord du socle des questions, alignée que sa canne pointe vers le centre de la question de votre choix.
3. Tournez le MAGIC TEACHER jusqu'à ce que sa canne pointe vers le centre de la question de votre choix.
4. Soulevez et placez le MAGIC TEACHER avec précaution au centre du disque des réponses.
5. Regardez le MAGIC TEACHER, il donne la bonne réponse, comme par magie

